



Multiknop Kelner Oproepsysteem



1. VOOR UW VEILIGHEID

Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS.

Schakel het apparaat niet in als het gevaar zou kunnen opleveren.



GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG.

Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de productdocumentatie wordt uitgelegd.



DESKUNDIG ONDERHOUD.

Dit product mag alleen door deskundigen worden onderhouden of gerepareerd.



TOEBEHOREN EN BATTERIJEN

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.

Uitbreidingen, batterijen en oplader. Schakel horloge altijd uit en ontkoppel de

lader voor dat u de batterij verwijdert. Controleer het modelnummer van u lader voordat u deze bij het apparaat gebruikt.



WAARSCHUWING:

Gebruik alleen laders die door VeDoSign zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere types kan garantie doen vervallen en gevaarlijk zijn. Trek altijd aan de stekker als u de toebehoren losmaakt en nooit aan het snoer.

2. HORLOGE (Y-630)

Het horloge heeft vier knoppen:

- Ent(er)
- Fun(ction)
- Move
- Sel(ect)

1 Opladen horloge:

Zet het horloge uit voordat u de lader aansluit.

2 Aanzetten horloge:

Het horloge kan worden aangezet door de **Fun toets** enkele seconden in te houden.

3 Uitzetten horloge:

Ga in het **functie** menu naar **F7** en druk 2 maal op de knop **Ent**.



Belangrijke functies van het horloge tijdens het gebruik:

1. Oproepen

Wanneer er een oproep binnenkomt ziet u het tafelnummer in beeld verschijnen. Naast het tafelnummer verschijnt een afbeelding die past bij de behoefte van de gast. De gast kan met de tafelunit vragen om bediening of om de rekening.

2. Scrollen tussen meerdere oproepen

Met de **Move** en **Sel** knoppen kunt u tussen meerdere oproepen scrollen. Met de **Move** knop gaat u naar de oude oproepen. Met de **Sel** knop gaat u naar de nieuwe oproepen. Haal voordeel uit het systeem door te kijken of er meerdere dezelfde oproepen zijn ontvangen.

3. Oproep(en) verwijderen

Er zijn 2 manieren om oproepen te verwijderen:

- Met de tafelunit:
Druk op de **cancel** knop.
- Met het horloge:
Ga met de **Move** of **Sel** knop naar de oproep en druk op de **Ent** knop.

Beschrijving van de verschillende functies
Het menu van het horloge bestaat uit 7 functies. Door 3 seconden op de toets **Fun** te drukken komt u in het menu. Met de **Sel** knop kunt u scrollen naar de gewenste functie. Als u bij de gewenste functie bent kunt u op **Ent** drukken om hierin aanpassingen te doen. Met de **Fun** toets kunt u een menu verlaten.



Multiknop Kelner Oproepsysteem

De functies zijn:

- F1. Programmeren
- F2. Tafelunits deleten
- F4. Tijd instellen
- F5. Alarmsignaal instellen
- F6. Scherm instellingen
- F7. Uitschakelen horloge
- F8. Knop instellingen
- F9. Terug naar fabrieksinstellingen

F1. Programmeren

Ga met de **Sel** knop naar F1 en druk op **Ent**. Ga met de **Sel** en **Move** knop naar het gewenste tafelnummer en druk op **Ent**.

Druk op de **bestel- of betaal** knop op de tafel unit die u wilt koppelen aan dit nummer.

De horloge geeft 2 korte signalen en de tafel unit is gekoppeld aan het horloge onder het gewenste nummer.

Automatisch gaat het horloge naar het daaropvolgende nummer en kunt u eventueel het voorgaande herhalen.

F2. Tafelunits deleten

Ga met de **Sel** knop naar F2 en druk op **Ent**. U kunt alle tafel units één voor één verwijderen of allemaal tegelijk.

Ga met de **Sel** en **Move** knop naar het nummer van de tafelunit die u wilt verwijderen en druk op **Ent**.

Wilt u alle tafel units tegelijkertijd verwijderen, ga dan met de **Sel** en **Move** knop naar **0000** en druk op **Ent**.

F4. Tijd instellen

Ga met de **Sel** knop naar F4 en druk op **Ent**. Stel met de **Sel** en **Move** knop de juiste tijd in en bevestig deze met **Ent**.

F5. Alarm signaal instellen

Ga met de **Sel** knop naar F5. Daar heeft u de keuze uit:

1. Geluidsignaal
2. Trilsignaal
3. Geluidsignaal + trilsignaal

Standaard staat het horloge ingesteld op een trilsignaal. Ga met de **Sel** knop naar het gewenste signaal en bevestig deze met **Ent**.

F6. Scherm instellingen

U kunt kiezen om de afbeeldingen van bedienen en betalen te vervangen door A & B of te combineren met A & B.

Ga met de **Sel** knop naar F6 en druk op **Ent**. Daar heeft u de keuze uit:

1. Afbeeldingen van bediening en betalen
2. A & B
3. Afbeeldingen van bediening en betalen + A & B

Ga met **Sel** knop naar de gewenste scherminstelling en bevestig deze met **Ent**.

F7. Uitschakelen horloge

Ga met de **Sel** knop naar F7 en druk 2 maal op **Ent**.

F8. Knop instellingen

Met deze functie kunt u het horloge instellen zodat het met andere typen oproepsystemen kan werken.

Wilt u dat het horloge met het Horeca Oproepsysteem werkt dan moet het horloge staan ingesteld op 4.

F9. Terug gaan naar fabrieksinstellingen

Ga met de **Sel** knop naar F9 en druk 2 maal op **Ent** om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen.

De fabrieksinstellingen zijn:

- Geluidsignaal
- Afbeeldingen
- Knop instellingen 4

3. TAFEL UNIT

1. De tafel unit bestaat uit 3 knoppen:

1. **Bill**. Met deze knop kan uw gast aangeven dat hij of zij de rekening wil ontvangen.
2. **Call**. Met deze knop kan uw gast vragen om de bediening.
3. **Cancel**. Met deze knop kan u, of uw gast de oproep verwijderen uit het horloge.

2. Monteren:

Het is mogelijk om de tafel unit vast te zetten op bijvoorbeeld de tafel. Onderaan de tafelunit zit een plaatje wat kan worden los gemaakt van de tafel unit met een smal voorwerp. Dit plaatje kan worden vastgezet met lijm, schroeven of tape. Met een simpele klik kan de tafelunit worden vastgezet, en door het lipje te liften met een smal voorwerp kan het weer worden losgekoppeld.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com