



# WCS MiniTX 20B



## 1. INSTALLATIE

*Stap 1 - Bevestig de antenne aan de rechter achterkant aan de (20B) zender (Plaats de antenne op de plug en draai de antenne linksom totdat deze vergrendeld).*

*Stap 2 - Steek de connector van de 230V voedingsadapter in de (20B) zender en sluit de voeding vervolgens aan op een 230V stopcontact (een overspanningsbeveiliging wordt aangeraden).*



## 2. SYSTEEM INSTELLINGEN

Om de programmeerfunctie te activeren, druk tegelijkertijd **"#17 en #20"** gedurende 3 seconden en toets vervolgens **"1-3-7-9"** gevolgd door **"#20"**.

Als het wachtwoord is geaccepteerd zal het display **"Menu Option #17:Up #18 :Down"** tonen.

Gebruik de the **"#17"** en **"#18"** toetsen om door de verschillende menu-opties te bladeren of druk op de **"#19"** toets om de programmeerfunctie te beëindigen.

### TOETS OPTIES

UP=#17,  
DOWN=#18,  
CANCEL(EXIT) =#19,  
ENTER =#20

### 1. Tijd instellen:

Met deze functie kunt u de actuele tijd op de (20B) zender instellen.

- In het **"Set Time"** menu, stel het juiste uur in met de nummertoeetsen en druk vervolgens 2 x op **"#20"** ter bevestiging.
- Geef daarna de juiste minuten in en bevestig dit door 2 x op **"#20"** te drukken.
- Druk op **"# 1"** om **"AM"** te selecteren en **"#2"** om **"PM"** te selecteren .Na deze keuze drukt u op **"#20"** ter bevestiging.
- Als de tijdsinstelling correct is drukt u vervolgens 2 x op **"#20"** ter bevestiging.

### 2. Signalering instellen:

Met deze functie kunt u de verschillende signaleringen instellen.

Om de verschillende manieren van signalering in te stellen volgt u de volgende instructies:

- In het **"Set Alerts"** menu drukt u op **"#20"**
- Als het **"Change?"** menu verschijnt drukt u op **"# 1"** en selecteert u **"Yes"**. Druk op **"#2"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu).
- Selecteer een van de 7 Signaal mogelijkheden en druk vervolgens op **"#20"**.

- 1 = Trillen
- 2 = Knippen
- 3 = Piepen
- 4 = Piepen/Trillen/Knippen
- 5 = Trillen/Knippen
- 6 = Piepen/Trillen
- 7 = Piepen/Knippen

### 3. Signaleringsduur instellen:

Met deze functie kunt u instellen hoe lang de pager een signaal geeft als deze wordt opgeroepen door de zender.

Om de signaleringsduur in te stellen volgt u de volgende instructies:

- In het **"Set AlertTime"** menu drukt u op **"#20"**.
- Als het **"Change?"** menu verschijnt drukt u op **"# 1"** en selecteert u **"Yes"**. Druk op **"#2"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu).



## WCS MiniTX 20B

- Selecteer een van de 8 Signaalduur opties en druk vervolgens op **"#20"**.

1 =	05 SEC
2 =	15 SEC
3 =	30 SEC
4 =	60 SEC
5 =	90 SEC
6 =	120 SEC
7 =	180 SEC
8 =	Voortdurend

### 4. Buiten bereik

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

### 5. Auto MSG

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

### 6. Set pager type

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

### 7. Out of RangeID

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.



### 8. Baud Rate

Met deze functie kunt u de Baud Rate selecteren (512 of 1200)

- In het **"Baud Rate"** menu druk op **"#20"**
- Als het **"Baud Rate to Chg"** menu verschijnt, druk op **"#1+ #20"** om **"Yes"** te selecteren of op **"#2+ #20"** om **"NO"** te selecteren. Druk op **"#20"** (druk op **"#19"** op terug te keren naar het hoofdmenu)
- Druk **"#1"** key om **"512"** te selecteren of **"#2"** om **"1200."** te selecteren. Druk op **"#20"** om te bevestigen.

### 9. Praktijk test

Met deze functie, kunt u het buiten bereik signaal (elke 10 seconden) versturen naar alle pagers.

- In het **"Field Test"** menu druk op **"#20"**.
- Als het **"Field Test?"** menu verschijnt druk op **"#1"** om **"Yes"** te selecteren en op **"#2"** om **"NO"**, te selecteren en daarna op **"#20"** om te bevestigen.

### 10. Transmission

Met deze functie kunt u de zendduur instellen

- In het **"transmission"** menu druk op **"#20"**.
- Als het **"Transmission"** menu verschijnt druk **"#1"** om **"one"** te selecteren en **"#2"** om **"two"** te selecteren en daarna op **"#20"** om te bevestigen.

### 11. Power Off

Deze functie is NIET instelbaar voor de (20B) zender.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38  
E-mail: info@vedosign.com