



All In One Gasten oproepsysteem



Uw systeem bestaat uit:

- Een transmitter
- Een antenne
- Een stapel coasters (of meerdere)
- Een lader (Rack bij pagers)
- Adapter
- Eventueel Jumper Wire (verbindingskabel)

Uw gastenoproepsysteem

U haalt deze uit de verpakking. De kabel van de adapter kunt u achterin de terminal stekken en vervolgens de stekker in het stopcontact. De antenne draait u aan de zijkant van de terminal op de aansluiting. U kunt diverse settings in het set up menu aanpassen.

Het meest voorkomende zijn de tijdsinstelling en het oproepsignaal.



Tijdsinstelling:

- Druk op toets "setup".
- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "enter".
- Druk 1 maal op toets "menu" (de uren aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste uren tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.

- Druk 1 maal op "enter" (de minuten aanduiding begint te knipperen). Geef de juiste minuten tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "enter" (AM of PM aanduiding begint te knipperen).
- Druk op "select" om te wisselen van Am naar PM.
- Druk 1 maal op "enter" om de tijd te bevestigen. (time saved verschijnt in display).

Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "Cancel".

Uw transmitter staat op tijd is klaar voor gebruik.



All In One Gasten oproepsysteem

Signaalinstelling coaster/pager:



- Druk op toets **"setup"**.
- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets **"enter"**.
- Druk 6 maal op toets **"menu"** (Set pager alert verschijnt in display).
- Druk op de toets **"select"** tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
- Druk 1 maal op **"enter"** (u moet nu alle coaster op de lader hebben staan). Vervolgens haalt u de stekker van de lader met coaster uit het stopcontact.
- Druk 1 maal op **"enter"** (signaal wordt naar de coaster gestuurd). De stapel met coaster geeft het nieuwe signaal bij wijze van test af.
- U kunt de stekker van de lader inclusief de coasters weer in het stopcontact steken.

Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op **"Cancel"**. Uw coastersignaal staat ingesteld en zijn klaar voor gebruik.

Nummers op coasters veranderen

Dit gaat slechts 1 voor 1.

- Leg de coasters waarvan het nummer moet veranderen op de laadunit.
- Toets het huidige nummer in op de terminal. En druk op **"enter"**. (met 3 digits. Bijvoorbeeld 12 is 012).

- Druk op de **"menu"** toets en toets het bestemmingsnummer in (met 3 digits. Bijvoorbeeld 24 is 024).
- Druk op **"enter"**. Het nummer 012 verandert in 024.
- *Voorbeeld*
012 – enter – menu – 024 – enter.

Aansluiten coasters en autonummering IQ pagers:

De lader van de coasters wordt geleverd met een adapter die u achter in de lader stopt en vervolgens in het stopcontact.

Indien u meerdere stapels met coasters heeft maar slechts 1 adapter, kunt u de beide laders met elkaar verbinden d.m.v. een Jumper Wire. Deze kabel verbinden de twee laders met elkaar. Aan de achterzijde kunt de kabel in beide laders aanbrengen.



Autonummering: Knop **"PROG"**
10 sec. Indrukken tot piep.
Los laten en weer 2 sec. tot piep.

Oproepen coasters en/of pagers:

Als u het systeem in gebruik neemt, haalt u de bovenste coaster van de stapel. De coaster zal het ingegeven signaal afgeven als teken dat deze actief is. Het nummer op de coaster vermeldt u op de bestelling van de gast/klant. U geeft de coaster aan u gast/klant mee. Om af te roepen, geeft u het nummer van de coaster in d.m.v. het toetsenbord. En druk op **"send"**. De coaster geeft het signaal af. Als u de coaster terug neemt, plaatst u deze boven op de stapel coaster terug. De coaster wordt hierdoor gedeactiveerd. Hierna is de coaster weer gereed voor gebruik.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com