



LTTX Serial



Oproep per medewerker

Toets nummer medewerker in en druk "**enter**".

- Optie 1: Geeft vrij tekst in op keyboard en druk "**Send**".
- Optie 2: Kies een voorkeuze nummer (tekst) en druk "**Send**".

Oproep alle medewerkers

Toets nummer 911 in en druk "**enter**".

- Optie 1: Geeft vrij tekst in op keyboard en druk "**Send**".
- Optie 2: Kies een voorkeuze nummer (tekst) en druk "**Send**".

Voor systeem instellingen

- Druk op set up en geeft in **1379**".
- Druk op menu en selecteer de optie "**enter**".
- Wijzig de instellingen naar keuze en druk "**enter**".
- Verlaat het menu door te drukken op "**Cancel**".

In te vullen default teksten

1	-----	11
2	-----	12
3	-----	13
4	-----	14
5	-----	15
6	-----	16
7	-----	17
8	-----	18
Alle pagers met nummer -----		911

LTTX Serial

Handleiding



Tijdsinstelling:



Druk op toets "**setup**".

- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 1 maal op toets "**menu**" (de uren aanduiding begint te knippen). Geef de juiste uren tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter**" (de minuten aanduiding begint te knippen). Geef de juiste minuten tijd in d.m.v. de numerieke toetsen.
- Druk 1 maal op "**enter**" (AM of PM aanduiding begint te knippen).
- Druk op "**select**" om te wisselen van Am naar PM.
- Druk 1 maal op "**enter**" om de tijd te bevestigen. (time saved verschijnt in display).

Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "**Cancel**".
Uw transmitter staat op tijd is klaar voor gebruik.

Signaalinstelling pager:



- Druk op toets "**setup**".
- Vervolgens de

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 6 maal op toets "**menu**" (Set pager alert verschijnt in display).
- Druk op de toets "**select**" tot u op de juiste keuze van het signaal in het display ziet.
- Druk 1 maal op "**enter**" (u moet nu alle pagers in de lader hebben staan). Vervolgens haalt u de stekker van de lader met pagers uit het stopcontact.
- Druk 1 maal op "**enter**" (signaal wordt naar de pager gestuurd). Het oplaadbok met pagers geeft het nieuwe signaal bij wijze van test af.
- U kunt de stekker van de lader inclusief de pagers weer in het stopcontact steken.

Als u geen verdere instellingen wenst te maken druk u 2 maal op "**Cancel**".
Uw pagerssignaal staat ingesteld en zijn klaar voor gebruik.

Bediening Pager

- Aan/uit
→ Knop zijkant lang indrukken
- Berichten lezen
→ Knop kort indrukken
- Berichten verwijderen
→ Lang indrukken

Let op: pas doen als tekst in venster staat "Selecteer delete of delete all"

- Op keuze staan en lang ingedrukt houden.

Praktijk test

toegangscode **1379** invoeren.

- Druk op toets "**enter**".
- Druk 5 maal op toets "**menu**" (Range test? Verschijnt in display).
- Druk op de toets "**enter**" en u ziet de range tester gaan lopen
- U kunt nu door uw locatie lopen en elke 10 seconden ontvangt de pager een lichtsignaal. Druk 3 maal op Cancel als u klaar bent met de test.
- Als u klaar bent kunt u de pager ook weer in de oplader terug doen.

Voor vragen of assistentie omtrent de installatie kunt u contact opnemen.

Telefoon: 035 543 07 38
E-mail: info@vedosign.com